فرم خالی طرح کنترل

هر فیلد را با فرایند تأییدشده و شواهد خود تکمیل کنید. اطلاعات نامشخص را برای بررسی خالی بگذارید.

خانه طرح کنترل	مقدار شما
مرحله فرایند و نسخه	
نوع خرابی و پیامد	
ویژگی و واحد	
منبع مشخصات	
روش اندازه‌گیری	
فاصله بررسی و دلیل آن	
واکنش به شاهد مفقود	
محدوده توقیف محصول	
اختیار راه‌اندازی مجدد و آزادسازی	
نسخه لازم‌الاجرا و آموزش	

کاربرگ آموزشی اختصاصی Vrolen. طرح واقعی را با الزامات محل و مشتری بررسی کنید. این برگه فرم رسمی AIAG یا مدرک تأیید نیست.

مثال فرضی مونتاژ اتصال

این مقدارها از مثال فرضی اتصال در مقاله آمده‌اند. آن‌ها توان اندازه‌گیری، مناسب بودن نصب یا اعتبار فاصله بررسی را اثبات نمی‌کنند.

خانه طرح کنترل	مقدار ثبت‌شده در مثال فرضی
مرحله و نسخه	مونتاژ اتصال، دستور J-04 نسخه C
ویژگی و الزام	گشتاور نصب 8.0 ± 0.5 N m طبق مشخصات فرضی
روش	روش اندازه‌گیری تأییدشده M-07؛ این مثال توان روش را اثبات نمی‌کند
قاعده بررسی	راه‌اندازی و پس از تعویض ابزار؛ فاصله معمول بررسی باید در محل اعتبارسنجی شود
واکنش	توقف آزادسازی محصول مربوط، تعیین محدوده مشکوک و اطلاع به مسئول دارای اختیار
مسئول و سابقه	سرپرست شیفت؛ سابقه واحد، ابزار، زمان، نسخه و تعیین تکلیف

کاربرگ آموزشی اختصاصی Vrolen. طرح واقعی را با الزامات محل و مشتری بررسی کنید. این برگه فرم رسمی AIAG یا مدرک تأیید نیست.